

ITEM DE MANTENIMIENTO	INTERVALO DE MANTENIMIENTO (Km. X 15.000)													
	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210
1. Aceite De Motor Y Filtro De Aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Cambio De Líquido Del Sistema De Refrigeración (Coolant)	1° cambio: 220.000Kms 2° cambio: luego de 120.000Kms													
2. Niveles (Baterías, Frenos, Lava Cristales, Etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3. Aceite De Caja De Cambio	MT	I		C		I		C		I		C		I
	CVT/AT	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4. Aceite De Diferencial Delantero Y Trasero	I	I		C		I		C		I		C		I
5. Inspección Línea De Frenos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6. Líquido De Frenos	I	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7. Inspección Y Aseo De Pastillas De Freno Delanteras Y Traseras	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8. Freno De Mano	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9. Amortiguadores Sin Desmontar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10. Inspección Del Juego De La Caja De Dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11. Fuelles De Homocinética Y Rótulas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12. Correa De Accesorios	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I
13. Bujías	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	C
14. Embrague Prueba Y Regulación	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15. Rotación De Neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
16. Filtro Aire De Motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17. Filtro Polen	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18. Aplicar Carbon Cleaner (a excepción de vehículos versión diesel)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
19. Programación Próxima Mantenición En Display Multifunción	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

C: CAMBIAR - I: INSPECCIONAR - R: REALIZAR